



ПРИМЕЧАНИЕ:

- ОК - открытый коллектор
- ОЭ - открытый эмиттер
- ТР - твердотельные реле
- для выходов ОК на ОТвх необходимо подключить -Uвых
- для выходов ОЭ на ОТвх необходимо подключить +Uвых
- для выходов ТР на ОТвх можно подключать +Uвых или -Uвых

ПРИМЕР СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ к ПУЛЬТУ ОПЕРАТОРА ЛИР-581